

Enhanced Digital Radio + TV Multimedia Player

## 目录


第1章		第3章		第 4 章	
准备使用		使用 B20		设置 B20	
□ 组件	4	□ 其他   录音	20	□ 日期和时间	34
口 识别控制按钮	5	口 其他   闹钟	21	□ 声音 □ □ □	34
□ LCD 显示屏	6	口 其他   FLASH游戏	22	□ 显示 □ 智能键	34 35
口 安装 iriver plus 3	8	口 其他   文本	23	口时间	35
		口 其他   浏览设备	24	口 高级	36
		□ FM 收音机	25	ロ 关于	36
第 2 章		ロ 正在播放	26		
基本操作		口 音乐	27	第5章	
		□ DMB/DAB	28		
ロ 打开/关闭播放器	10	□ 图片	29	其他信息	
□ iriver D-Click System™	11	口 视频	30	□ 使用 iriver plus 3	38
口 使用"锁定"	12	口 播放 Podcast 文件	31	□ 版权/认证/商标/有限责任	41
ロ 连接产品	13				
				ロ 安全说明	42
				ロ 故障排除	44

# iriver


## 目录

# 第1章 准备使用

组件
识别控制按钮
LCD 显示屏
安装 iriver plus 3



#### 识别控制按钮






#### LCD 显示屏

#### |录音时|

#### | 收听 FM 收音时 |






О

#### LCD 显示屏

#### |播放音乐时|



#### |观看 DMB/DAB 服务时 |



安装 iriver plus 3 iriver plus 3 是一款有效管理音乐和视频和图片文件的综合软件。 iriver plus 3 使您可以随心所欲地将音乐和视频和图片文件从 PC 传输至播放器。

- 1. 将安装 CD 插入 PC. 显示安装进程画面。
- 2. 选择 iriver plus 3 并单击"安装"按钮。 按照屏幕说明完成安装讲程。

- 使用 iriver plus 3 的最低要求
  - Intel® Pentium®II 233MHz 或更高速度的处理器 Windows® 2000/XP 64MB 或以上的存储空间 30MB 或以上的硬盘空间
  - 具有支持 16 位的扬声器和声卡 Microsoft Internet Explorer 6.0 版或更高
  - · SVGA 或高分辨率显示器(1024x768 分辨率或更高)
  - 有关使用 iriver plus 3 的详细信息。请参阅第 38 40 页。

## 目录

# 第2章 基本操作

打开	/关闭播放器	10
iriver	D-Click System™	11
使用	"锁定"	12
连接	产品	
	将耳机连接到 B20	13
	使用天线	13
	电池充电	13
	插入/取出 Mini SD 卡	14
	推荐的 Mini SD 卡类型	14
	将 B20 连接到 PC	15
	复制文件/文件夹(用作可移动磁盘)	16
	将 B20 从 PC 断开	17


#### 打开/关闭播放器

1. 按本产品上的"い"按钮开机。

2. 按住本产品上的"心"按钮关机。

- ■本产品具有自动节电功能,可以节省电池电量。根据节电模式设置,指定时间内无操作后本产品将自动关机。 设置此模式的详情,请参考"设置>计时器>自动关机"。(请参阅第35页。)
- ■此设置将改变产品的开机方式和电池消耗水平。 设置此模式的详情,请参考"设置 > 高级 > 关机类型"。 (请参阅第 36 页。) ● 睡眠模式
  - 开机时将显示最近使用过的功能。
  - -此模式下的电池电量消耗较低。
  - ・ 近俣八下的电池电里消耗软压 ・ 关机
  - 开机时将显示主屏幕。 需要少量启动时间阅读全部储存文件。
  - 关机时不会耗电。

#### 1. B20 拥有一个名为 inver D-Click System™ 的独特操作系统。要操作本产品,请按下屏幕边缘的任一方向键。



向下按钮:移至下一级子菜单。

- 四个箭头将根据各个菜单内的功能变成不同的形状。
  - 按住"向左"按钮返回"主目录"菜单。
  - 在不同的菜单中,按住"向右"按钮可以显示 当前播放音乐的屏幕。
  - 在播放文件时,按住"向右"按钮可以显示其 他功能。



#### 

1. 将耳机连接到产品插孔。



#### |使用天线|

1. 要增强 DMB/DAB 广播的信号接收性能,请将天线完全拉出。

#### 注

- 如果信号接收性能太差,请将接收天线拉出并重新调整 方向或重新定位。
- 收起天线时请务必检查天线方向。如果从不正确的方向用力收起天线。则天线可能会被损坏。
- 请勿过度用力弯曲天线,以免损坏。
- 确保儿童沅离天线、以免刺伤眼睛。
- ■请勿将天线靠近电源。如电气插座。

#### |电池充电 |·

1. 开启 PC 并使用 USB 电缆将其与 B20 连接。



#### 注

- 使用 USB 电缆将产品与 PC 连接期间, 集成电池将自动充电。
- 切勿使用本产品随附的 USB 电缆以外的任何其他 USB 电缆。 这样可能会造成故障。
- 检查 B20 是否已连接到高功率 USB 2.0 端口。 一些外围设备上(例如某些键盘和 USB 集线器) 内置的低功率 USB 端口没有集成电源, 可能无法提供充电所需的充足电能。
- 当 PC 切换到待机模式时, 将无法对产品进行充电。
- 请只在室温下对产品充电。在极热或极冷的环境, 可能无法对产品充电。
- 充电电池的可用时间会在一段时间后逐渐缩短。
- ■电池在三个小时内可充满。(在完全放电和停止模式)
- 如果在充电时使用该产品,则充电时间可能延长。

- 1. 在打开卡插槽盖之前,请先将产品关机。
- 2. 请按如下所示的方向插入并轻按 Mini SD 卡。



3. 再按一次即可将卡取出。

#### 注

- 确保插入/取出 Mini SD 卡之前,产品已经关机。
- 请勿过度用力插入 Mini SD 卡。 否则可能导致产品故障或 Mini SD 卡损坏。
- 请勿在使用中取出 Mini SD 卡。 否则可能导致数据删除、产品故障或 Mini SD 卡损坏。
- 请勿反复插入或取出 Mini SD 卡
- 如果您以不正确的方式插入 Mini SD 卡,则可能导致产品故障或卡无法取出。

|推荐的 Mini SD 卡类型 |------

商标

iriver, SanDisk, LG

#### 注

- 设备可能无法与所有的迷你 SD 卡兼容。请遵循我们的建议。
- Mini SD 卡的传输速度可能视计算机而有所改变。
- 请始终先行备份重要数据,因为格式化 Mini SD 卡将删除卡中的所有数据。
- 请勿在格式化时关闭产品或取出 Mini SD 卡。 否则可能导致产品故障和 Mini SD 卡损坏。
- 如果 Mini SD 卡容量小于 2 GB,建议将其格式化为 FAT32 系统。
- 如果 Mini SD 卡被产品格式化,请先断开 USB 缆线并再次连接,然后才能重置产品。
- 当 Mini SD 卡无法被检测到或发生故障时,请将其格式化。
- Mini SD 卡非本产品的随附物件。请单独购买。
- B20 支持容量高达 2 GB 的 Mini SD 卡。

#### 

- 1. 按本产品上的"心"按钮开机。
- 2. 开启 PC 并使用 USB 电缆将其与 B20 连接。



3. 如果连接完好, LCD 显示屏将显示如下。



#### |复制文件/文件夹(用作可移动磁盘)|

#### 将文件/文件夹复制到产品

1. 选择 PC 中的文件/文件夹后,将其拖放到显示为产品的驱动器中。



#### 从产品中删除文件/文件夹

- 1. 选择文件/文件夹后,使用鼠标右键单击并选择"删除"。
- 2. 单击"确认删除文件/确认删除文件夹"弹出窗口中的"是" 可以删除文件/文件夹。



#### 注

- 务必连接好 USB 电缆。
- 使用 USB 电缆传输数据时,切勿断开连接或关闭电源,以免数据受到损害。

| 将 B20 从 PC 断开 |

1. 单击任务栏上的图标,使用"安全移除硬件" 菜单断开产品。



2. 单击"停止"按钮确认断开连接。



注

- 任务栏上的图标在某些操作系统中可能被隐藏起来。 单击"显示隐藏图标"可以显示被隐藏的图标。
- 使用某些应用程序(例如:Windows Explorer 或 Windows Media Player)时可能不会出现"安全移除硬件"。 执行"安全移除硬件"之前关闭所有应用程序。
- 如果无法正常执行"安全移除硬件",请在数分钟后重试。

# iriver

## 目录

# 第3章 使用 B20

其他 录音 录音 其他功能 其他 闹钟	20 20	FM 收音机 收听 FM 收音机 搜索 FM 广播电台 其他功能	25 25 25	图片 选择图片 查看图片 其他功能	29 29 29
设置闹钟 其他功能	21 21	正在播放 显示现在播放音乐屏幕	26	视频 选择视频	30
其他   FLASH游戏 播放 Flash 游戏	22	音乐 选择曲目	27	观看视频 其他功能	30 30
其他   文本 选择文本	23	收听音乐 其他功能	27 27	播放 Podcast 文件	31
查看文本 其他功能	23 23	DMB/DAB 使用 DMB/DAB 服务	28		
其他   浏览设备 浏览设备	24	搜索 DMB/DAB 服务 其他功能	28 28		
删除文件	24				

#### 其他 | 录音

#### | 录音

- 1. 选择"主目录"菜单中的"其他-录音"。
- 2. 在"待机"模式下,按下"向右"按钮开始录音, 再按即可停止录音。

#### |其他功能|------

在"待机"模式下,按住"向右"按钮可以显示其他功能。

- 录音文件:显示录音/文件列表。 按下"向上/向下"按钮选择文件,并按"向右" 按钮即可播放。
  - \* 插入 Mini SD 卡后,可以通过选择 "内置存储器/ 外置存储器" 显示文件列表。
- 录音质量:语音设置"低/中/高"。
- 语音侦测:仅在可以测到声音时录音。

#### 注

- 录音时无法控制音量。
- 如果剩余存储空间或电量不足,则将自动停止录音。
- 录音文件将以如下格式保存到"录音/语音"文件夹中。 (YY.年、MM: 月、DD: 日、XXX: 序号) 内置存储器: VOICEYYMMDD\_XXXMP3 外置存储器: E VOICEYYMMDD.XXXMP3
- 录制文件的指定路径可在"设置 > 高级 > 录制文件的保存 位置"中设置。(请参阅第36页。)
- 每分钟录制的文件大小因录音质量而异。低:约250 KB 中:约500 KB 高:约1 MB

#### 其他 | 闹钟

- | 设置闹钟 | .....
- 1. 选择"主目录"菜单中的"其他-闹钟"。
- 2. 按下"向右"按钮开启/关闭闹钟。


#### |其他功能 |…

按住"向右"按钮可以显示其他功能。

- 显示图标:选择是否在"闹钟"菜单中显示图标。
- 设置闹钟时间:设置闹钟的时间。
   "向右"按钮 可在子菜单间进行转换。
   "向上/向下"按钮 可设置时间。
- 设置快速闹铃:可设置快速闹铃时间。
- 选择闹钟类型:选择要采用的闹钟类型。
- 闹钟音量:设置音量。
- 闹钟持续时间:设置闹铃的持续时间。

#### |播放 Flash 游戏 |------

- 1. 在"主目录"菜单中选择"其他 Flash 游戏"。
- 2. 在游戏列表中、按下"向上/向下"按钮选择内容并按下 "向右"按钮播放游戏。
- 3. 请参考下图. 检查 flash 游戏中普通键的功能。



#### 注

- 插入 Mini SD 卡后,可以通过选择 "内置存储器/外置存储器" 显示游戏列表。
- 按键功能设置可根据内容进行更改。
- 如在收听音乐时开始播放 flash 游戏。则将停止播放音乐。转而播放 flash 游戏。

#### 其他 | 文本

可以方便阅读文本文件。

#### |选择文本|…

- 1. 选择"主目录"菜单中的"其他-文本"。
- 在文本列表中,按下"向上/向下"按钮选择文件并按下 "向右"按钮显示文本文件。

#### |查看文本|

- 按下"向上/向下"按钮上下滚动。
- 按下"向右"按钮可以开始或停止自动滚动功能。
- 按下"向左"按钮显示文本列表。
- 如果终止查看文本、将储存最后查看的页面。(可以储存最后打开的 10 个文本文件的 10 个页面。)

#### |其他功能|

在阅读文本时,按住"向右"按钮可以显示其他功能。

- 显示图标:选择是否在"文本"菜单中显示图标。
- 自动滚动速度:设置滚动速度。
- 文本浏览模式:按下"向上/向下"按钮时可以选择滚动的页面数量。
- 字体大小: 选择字体大小。
- 文本语言: 为外来文本选择适当的语言。

注

- 插入 Mini SD 卡后,可以通过选择 "内置存储器/外置存储器" 显示文本列表。
- 当"文本查看类型"设为"百分比"时,将取消自动滚动。
- "如果文本显示不正确. 请检查"文本语言"中的语言设置。

## 其他 | 浏览设备

可以手动检查并播放保存在 B20 中的各种媒体文件。

#### |浏览设备 |-----

|删除文件|

1. 选择"主目录"菜单中的"其他-浏览设备"。

1. 选择文件后,按住"向右"按钮。

- 2. 在文件(文件夹)列表中,按下"向上/向下"按钮选择 上一个/下一个文件(文件夹)。
- 3. 按下"向右"按钮进入播放所选文件的子文件夹。

#### \_

注

- 插入 Mini SD 卡后,可以通过选择 "内置存储器/外置存储器" 显示文件(文件夹)列表。
- 要播放 Windows Explorer (不使用 iriver plus 3) 传输的文件, 请簿照以下步骤。
- 。音乐文件
  - : 在"设置 > 高级 > 音乐浏览类型"中,将类型设置为
  - "文件树"并浏览"音乐"菜单中的文件。 :浏览并播放"其他>浏览设备"中的文件。
- 。图片文件
  - :浏览并播放"其他 > 浏览设备"中的文件。

注

■ 不能删除当前正在播放的文件。

#### FM 收音机

#### | 收听 FM 收音机 | .....

- 1. 选择"主目录"菜单中的"FM 收音"。
- 2. 按下"向上/向下"按钮选择广播电台。

#### | 搜索 FM 广播电台 | .....

- 按下"向右"按钮取消"预设"后,按下"向上/向下" 按钮移至上一个/下一个频率。
- 按下"向右"按钮取消"预设"后,按住"向上/向下" 按钮移至上一个/下一个可选频率。
- 按下"向右"按钮启动"预设"后、按下"向上/向下" 按钮移至上一个/下一个预设收音电台。

#### | 其他功能 | .....

在收听 FM 收音时,按住"向右"按钮可以显示其他功能。

- 录音: 录制正在收听的广播节目。
- 已保存的 FM 录制文件:显示录音/文件列表。按下"向上/向下"按钮选择文件,并按"向右"按钮即可播放。
  - ※插入 Mini SD 卡后,可以通过选择 "内置存储器/ 外置存储器" 显示文件列表。

#### |其他功能 |------

- FM设置:低/中/高。
- 保存预设/删除预设:将当前频率保存到频道。 如果该频率已经储存,则现有频道将被删除。
- 立体声/单声道:在立体声/单声道收音模式之间进行切换。
- 自动预设:自动扫描并将频率储存到频道。 最多可储存 30 个频道。
- 收音区域:基于本地标准设置频率范围。
  - 韩国和美国: 87.5 108.0MHz - 日本: 76.0 - 108.0MHz
  - 日本: 76.0 108.0MHz - 欧洲: 87.50 - 108.00MHz
- 扬声器开/关:选择是否将激活或关闭扬声器。
  - \*使用扬声器进行无线电接收时,耳机线将用作天线。

#### 注

- 如果剩余存储空间或电量不足、则将自动停止录音。
  - 录音文件将以如下格式保存到"录音/FM 收音"文件夹下。 (YY: 年 MM: 月 DD: 日 XXX:序号)
  - 置存储器: TUNERYYMMDD\_XXX.MP3 置存储器: E TUNERYYMMDD XXX.MP3
- 录制文件的指定路径可在"设置>高级>录制文件的保存位置"中设置。(请参阅第36页。)
- · 每分钟录制的文件大小因录音质量而异。 · 低: 约 250 KB · 中: 约 500 KB · 高: 约 1 MB

#### 正在播放

#### ┃显示现在播放音乐屏幕┃------

- 1. 选择"主目录"菜单中的"正在播放"。
- 2. 将显示当前播放音乐的屏幕。

#### 注

#### 音乐

#### |选择曲目|

- 1. 选择"主目录"菜单中的"音乐"。
- 2. 按下"向上/向下"按钮选择音乐文件,并按"向右" 按钮即可播放。

#### | 收听音乐 | .....

- 按下"+/-"按钮控制音量。
- 播放音乐时,按下"向右"按钮暂停/继续
- 播放音乐时,按住"向上/向下"按钮进行快进或快退。
- 播放音乐时,按下"向上/向下"按钮播放上一首/下一 首曲目。

#### 注

- 最大播放时间: 约 27 小时(基于 MP3、128 Kbps、44.1 KHz、音量为 20、EQ 正常、LCD 关闭)
- 浏览结果将会基于"设置>高级>音乐浏览类型" 中的设置发生改变。(请参阅第36页。)
- 数据库: 按我的列表、艺术家、歌曲、专辑和流派浏览文件。
- 文件树: 按文件夹浏览音乐文件。
- ※ 插入 Mini SD 卡后,可以通过选择 "內置存储器/ 外置存储器" 显示文件(文件夹)列表。
- 您可以使用 iriver plus 3 管理自己的播放列表。

#### |其他功能|------

在播放音乐时、按住"向右"按钮可以显示其他功能。

- 播放模式: 选择的播放模式可以决定播放顺序。
- 加入快速列表:将所选的曲目添加到快速列表中。
- 选择 EQ: 选择用于播放音乐的 EQ。
- 等级:按星级对您的最爱曲目进行分类。
- 扫描速度:设置快进和快退速度。
- 播放速度:设置音乐播放的速度。
- 字幕显示:显示/隐藏字幕。只有音乐文件中包括字幕资料时才可显示。
   \*支持中文。

100

#### 注

如果将"设置>高级>音乐浏览类型"设置为"文件树",将不会显示"加入快速列表"和"等级"。

#### DMB/DAB

#### |使用 DMB/DAB 服务 |-----

- 1. 选择主目录菜单中的"DMB/DAB"。
- 2. 按下"向上/向下"按钮选择广播电台。

#### 

- 当使用 DMB/DAB 服务时,按下 "+/-" 按钮控制音量。
- 当使用 DMB/DAB 服务时,按下 "向右" 显示广播列表。 按下 "向上/向下" 选择将使用的广播服务,然后按下 "向右" 将其显示在屏幕上。

#### |其他功能|

使用此服务时, 长按"向右"显示其他功能。

- 显示图标:选择是否在 "DMB/DAB" 屏幕中显示图标。
- TV/收音机:选择 DMB/DAB 广播服务模式。
- 录音/录像:录制现场广播服务。
- 频道信息:显示当前频道的预定信息。
- 订阅信息:显示此广播电台的预订信息。
- DAB 显示:选择使用 DAB 收音机服务时的显示类型。
  - DLS: 仅显示文字。
  - SLS: 仅显示图片。
  - DLS & SLS: 既显示文字又显示图片。
- 已保存的 DMB/DAB 录音/录像文件:显示录音/ 录像文件列表。按下"向上/向下"按钮选择文件, 并按"向右"按钮即可播放。
  - ※插入 Mini SD 卡后,可以通过选择 "内置存储器/ 外置存储器" 显示文件列表。
- 自动搜索:自动搜索并将广播电台储存到频道。

#### 注

■ DMB/DAB TV 的最大播放时间: 约4小时(按音量等级 20和LCD 开计算)

## 图片

#### |选择图片|·

- 1. 选择"主目录"菜单中的"图片"。
- 2. 使用全部播放、图片播放列表或图片子菜单、按下"向上/ 向下"按钮浏览图片。 选择 "图片" 显示 B20 中的缩略 图和文件名。
- 3. 选择文件并按下"向右"按钮可以全屏显示图片。

#### | 查看图片 |-----

- 播放图片时,按下"向右"按钮开始/暂停幻灯演示。
- 播放图片时,按下"向上/向下"按钮查看上一张/ 下一张图片。

#### 注

插入 Mini SD 卡后,可以通过选择 "内置存储器/ 外置存储器" 显示图片列表。

#### |其他功能|

查看图片时, 按住"向右"按钮显示其他功能。

- 显示图标:选择是否在图片屏幕中显示图标。
- 图片延迟:选择幻灯演示期间每张图片在屏幕 上的显示时间。
- 幻灯片切换:选择幻灯演示期间的淡入效果。
- 设置为墙纸:选择用作墙纸的图片。

#### 视频

#### |选择视频|

- 1. 选择"主目录"菜单中的"视频"。
- 2. 在视频列表中,按下 "向上/向下" 选择视频文件, 然后按 "向右" 即可播放。

#### |观看视频|

30

- 按下"+/-"按钮控制音量。
- 播放视频时、按下"向右"按钮暂停/继续。
- 播放视频时, 按住"向上/向下"按钮进行快进或快退。

#### |其他功能|

在播放视频时, 按住"向右"按钮可以显示其他功能。

- 扫描速度:设置快进和快退速度。
- 恢复:选择播放器停止时是从视频最后停止的位置开始, 或是从文件的开端开始播放。
- 顺序播放:存在相关名称的文件时,选择是否以顺序播放。

#### 注

- 最大播放时间:约5小时(基于avi、320x240@15fps、视频:384kbps,2Mbps,音频:MP3,320kbps,44.1KHz,CBR)最大播放时间视视频类型而有所改变。
- 传输视频文件时,请务必使用 iriver plus 3。 否则,播放视频时可能发生意外错误。

#### 注

■ 插入 Mini SD 卡后,可以通过选择 "内置存储器/外置存储器" 显示视频列表。

#### 播放 Podcast 文件

#### 什么是 Podcast?

Podcast 是一种全新的可以定制的个人媒体,用户无需等候节目播放即可下载。欣赏自己喜爱的节目。 Podcast 向便携式媒体播放器的用户提供了种类繁多的 音频和视频文件,包括新闻、戏剧和其他媒体内容。如 需更多信息。请登入 http://www.podcastready.com。

#### 将 Podcast 文件传输到本产品中

要将 Podcast 文件传输到本产品中,需要使用 Podcast 管理器。

在 inver plus 3 上运行带有"Podcast"图标的应用程序。

#### 播放 Podcast 文件

- 1. 选择"主目录"菜单中的"音乐 > Podcast"。
- 2. 按下"向上/向下"按钮选择下载的音频文件, 并按"向右"按钮即可播放。

#### 恢复 Podcast

如果对产品进行格式化,Podcast 的所有系统文件将被删除。

使用"恢复 Podcast"菜单便可恢复那些文件。

- 1. 在使用 USB 电缆将本产品与 PC 的 USB 插孔连接后, 运行 iriver plus 3。
- 2. 选择"工具 > 便携设备 > 恢复 Podcast"开始恢复进程。
- 当恢复进程成功完成后,断开并将产品与PC 重新连接。 此时、产品上会显示 Podcast 图标。

iriver

## 目录

## 第 4 章 设置 B20

日期和时间     34       声音     34       自定义EQ     34       SRS WOW HD     34       声音渐进     34       显示方向     34       背景     34       LCD亮度     34       主题     34       字体     34       保存 UCI     34	智能键 片断重播 主目录 播放/暂停 随机播放 显示方向 开始/停止录音 LCD 开/矣 时间 自动分关机 休眠 背光	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	高级语言 排序 字体滚屏速度 重建体类型 频段USB连接模式 格式以为选择USB连接模式 格式认为发型 录制类型 CAS信息 采信息 系统置息 条件	36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
--	--	--	---	--

设置 B20 您可以在B20中自定义设置。 固件版本不同 菜单配置也不同

#### 

• 日期和时间:设置当前时间和日期。 "向右"按钮 — 可在子菜单间进行转换。 "向上/向下"按钮 - 可设置子菜单。

- 自定义 EQ:可以改变每个频率范围的级别来创建自己 的均衡值。
- SRS WOW HD:设置 3D 音效级别。
  - ·SRS: 自定义 SRS 3D 音效。
  - ·TruBass: 自定义重低音级别 ·FOCUS:设置声音的清晰度
  - · WOW: 根据耳机型号设置适当的增强效果。
  - · Definition: 将降低的音质恢复为初始水平。
- 声音渐讲:开始播放时逐渐增加音量。

- 显示方向:可将画面翻转90度。
- 背景:设定壁纸设置。
- LCD 亮度: 改变显示亮度。
- 主题:选择背景。
- 字体:改变显示字体。
  - ※要支持正常恢复。在设置主题和字体时需将"高级>选择 USB模式"设置为"电源及数据"。
- 保存 UCI:将用户定义的主题和字体保存到产品中。

#### 设置 B20

|智能键|

#### 配置赋予智能键的功能。

- ▶ 片断重播:在A点到B点间不断重复播放。
- 主目录:在操作本产品时返回"主目录"菜单。
- 播放/暂停:播放/暂停当前播放的音乐或视频。
- 随机播放:随机播放音乐或视频。显示方向:可将画面翻转90度。
- 开始/停止录音:开始/停止录音。
- LCD 开/关: 打开或关闭 LCD。

#### |时间|

- 自动关机:指定时间内无操作后自动关闭电源。
- 休眠:指定时间后自动关闭。
- 背光:设置背景灯打开的时间。

### 设置 B20

#### |高级

- 语言:选择便于使用的语言。
- 排序:确定文件的顺序。
- 字体滚屏速度:在文件信息太长、无法一次显示时设置 滚屏速度。
- 重建构建库: 重新创建文件的资料库数据。
- 天线类型:设置将要使用的天线类型。\*如果您使用耳机做天线,信号将可能比使用外置天线弱。
- - \* L-Band 设置需要外置天线才能接收信号。
    - Band3: 欧洲 Band3 Korea: 韩国
    - Band3 China:中国(北京、广州)
    - L-Band: 中国 (上海) 、欧洲
    - L-Band Canada:加拿大
    - Band3 + L-Band: 在欧洲同时搜索 Band3 和 L-Band。
- 选择 USB连接模式:选择 USB 与 PC 的连接方式。
  - 供电及数据传输:连接 USB 后,本产品也就连接到了 PC 上。
- 仅供电: 连接 USB 后,"主目录"菜单中会显示"连接 USB"信息。 选择"连接 USB"并按下"向右"按钮,便可将本产品连接到 PC 上。
- 格式化设备:删除本产品中的所有数据。
- 音乐浏览类型:选择浏览的音乐类型。

#### Ⅰ高级

- ·数据库:使用 ID3、TAG 或播放列表功能,浏览从应用程序 (iriver plus 3) 中导入的音乐文件。
- · 文件树:浏览从 Windows Explorer 中导入的音乐文件。 ※默认浏览类型设置为"数据库"。
- 录制文件的保存位置:在内置存储器和外置存储器间选择录制文件的保存位置。
- 关机类型:选择关闭播放器的方式。休眠:开机时将显示最近使用过的功能。
- · 关机: 开机时将显示主屏幕。 需要少量启动时间阅读全部储存文件。
- CAS 信息:显示预订者的 VID、CA 代理信息。
- 系统信息:显示产品的系统信息。
- 重置所有设定:将产品重置为出厂设置。

#### 关于|

● 关于:显示产品信息。

## 目录

# 第5章 其他信息

使用 iriver plus 3		版权/认证/商标/有限责任	4
在媒体库中添加媒体	38	安全说明	
压缩 CD 中的歌曲	38	产品安全	4
将媒体传输到 B20		其他	4
- 使用 iriver plus 3	39	故障排除	
- 使用 Windows Explorer	39	请检查!	4
初始化磁盘	40	1714	
升级固件	40		



### 使用 iriver plus 3

#### 

- 1. 首次运行 iriver plus 3 时, 将启动 Add Media Wizard。
- 2. 遵循 PC 上的屏幕说明,将音乐和图片等媒体文件添加至媒体库。

#### |压缩 CD 中的歌曲 |------

- 1. 在 CD 驱动器中插入音频 CD, 并运行 iriver plus 3。
- 2. 在 iriver plus 3 中,选择"音乐 >CD 驱动器"多选框,并单击底部左侧的"CD 压缩"。
- 3. 歌曲压缩后,选择"所有音乐"选项,查看压缩过的歌曲 是否添加到了媒体库中。

### 使用 iriver plus 3

#### 

#### 使用 iriver plus 3

- 1. 在使用 USB 电缆将本产品与 PC 的 USB 插孔连接后, 运行 iriver plus 3。
- 2. 选择文件旁的多选框进行传输, 并单击"●"。
- 3. 选定的文件开始传输,其进程状态会显示在底部左侧的"状态"窗口中。
- 4. 现在可以在媒体库中找到已选的曲目。

#### 使用 Windows Explorer

- 1. 使用 USB 电缆将本产品与 PC 的 USB 插孔连接。
- 2. 将内容复制到如下正确的文件夹中。

文本: iriver B20/Texts音乐: iriver B20/Music图片: iriver B20/Pictures视频: iriver B20/Video

注

#### ■ 以下列出了支持的文件格式。

类型	扩展名	格式		类型	扩展名	格式			
Flash	SWF	Flash 文件类型	Adobe Flash Lite 2.1	图片	JPG	基线 JPG(不支持渐进 JPG。)			
		帧率	每秒少于 15 帧		1		MPEG4 SP (简易版), 每秒少于 30 帧, 2Mbps		
游戏	游戏 SWF 音频	立結	ADPCM 或 MP3		AVI	分辨率	QVGA(320X240)		
		128kbps, 低于 44.1 KHz	视频		音频	支持 320 Kbps 以下的 MP3, 建议使用 44.1 Khz, CBR			
文本	TXT	统一代码文本, 本地编码文本		TXT 统一代码文本, 本地编码文本	-代码文本, 本地编码文本	ヤルツ川	1	视频	WMV9 SP, 每秒少于 30 帧, 768 Kbps
音乐	MP3, WMA	8~320Kbps		MP3, WMA 8~320Kbps			WMV	分辨率	QVGA(320X240)
首亦	OGG	Q1~Q10				音频	支持 320 Kbps 以下的 WMA		

### 使用 iriver plus 3

#### ┃初始化磁盘┃………………

- 1. 在使用 USB 电缆将本产品与 PC 的 USB 插孔连接后, 运行 iriver plus 3。
- 2. 选择"工具 > 便携设备 > 初始化磁盘",出现确认初始 化的信息时,单击"开始"。
- 3. 完成初始化程序后, 将本产品与 PC 断开。

#### |升级固件|--

- 1. 在使用 USB 电缆将本产品与 PC 的 USB 插孔连接后, 运行 iriver plus 3。 PC 应与网络相连。
- 2. 选择"工具>便携设备> 固件升级",并根据屏幕上的说明完成升级步骤。

#### Ť

■ 文件格式化后不可恢复,因此在初始化之前需要将必要的 文件备份。

#### 注

- 在下载固件升级文件时切勿将产品与 PC 断开。 完成下载后, 断开电缆。开始固件升级程序。
- 如已安装最新版本的固件,则会出现确认最新版本的信息。
- 产品连接到 PC 上时,如果已有最新固件,则会自动出现说明信息。

## 版权/认证/商标/有限责任

|版权

iriver Limited 拥有所有与此手册相关的专利、商标、著作权和知识产权权力。

未经 inver Limited 授权许可,不得复制或翻印此手册中的任何部分。 非法使用本手册的任何部分将受到惩罚。

拥有知识产权的软件、音频和视频受到相关的版权法和国际 法保护。用户在使用本产品复制此类内容时,自行承担复制 行为的法律责任。

此文档的范例中出现的公司、组织、产品、个人及事件信息 为非真实信息。 我们无意透过本手册提及任何公司、机构、 产品、人物和事件相关的事务,切勿描绘推断。

用户有责任遵循版权和知识产权相关法律。

©1999~2007 iriver Limited, 版权所有。

#### | 认证 |

MIC. FCC. CE

Class B 数字设备(住宅通信设备). 依据 FCC 规范的第 15 部分. 此装置已经过测试并符合 Class B 数字设备之限制要求。这些限制是设计用于提供合理的保护, 以避免居住环境遭受到有害电波的干扰。

商标

Windows 2000、Windows XP 和 Windows Media Player 是微软公司的注册商标。

SRS(A) 是 SRS Labs, Inc. 的商标。

WOW 技术由 SRS Labs, Inc. 提供许可。

#### | 有限责任 | .....

由于误用或对播放机进行非正当操作而导致的意外损坏(包括人身伤害或其他损坏),制造商、进口商和经销商对此概不负责。

此说明手册上的信息仅针对当前播放机规格。 制造商 iriver Limited 今后可能对产品添加新功能,并可能使用新的技术。 所有标准可能随时变更,恕不另行通知。

### 安全说明

#### |产品安全

- 请勿在屏幕上长时间显示同一张图片,以免产生重影效应。
- 请勿将除 CD 外的任何物品放入设备中。 这样可能会造成故障。
- 请勿在播放器上放置重物。这样可能会造成损坏和故障。
- 请勿让雨水(水)、饮料、化学品、化妆品等浸渍播放器。 这样可能会造成损坏和故障。
- 避免将播放器放置在潮湿、多尘、多烟的恶劣环境中。 这样可能会造成故障。
- 避免阳光直射及高温和低温的环境。
   这样可能会造成故障。
- 请勿将产品靠近磁性物质,如磁铁、电视、显示器和扩音器。 这样可能会造成故障。

- 未经允许切勿擅自拆卸、修理或改装播放器。
   这样可能会造成损坏和故障。
- 请勿用化学制品或清洁剂清洗播放器。 这样可能会造成故障。
- 请勿让本设备跌落或受到撞击。
   这样可能会造成损坏和故障。
- 请勿同时按下两个以上按钮。 这样可能会造成损坏和故障。
- 在传输数据时,请勿断开 USB 电缆。
   这样可能会造成故障。
- 尽量将产品与 PC 后部的 USB 端口连接。 不合适的 USB 端口可能会导致一些个人组装 PC 出现故障。
- 除耳机外,请勿在耳机插孔连接其他设备或物体。 这样可能会造成损坏和故障。

#### 1其他

- 请勿在骑车、驾驶或操纵任何机动车辆时使用耳塞/耳机。
   这是非常危险的,在某些地区甚至是违法的。
- 请勿在移动时(包括开车、行走或爬山)使用本产品。 这样可能会造成伤害。
- 请在安全的位置使用本产品,以免发生事故。 这样可能会造成伤害。
- 如果您在移动中使用本产品,请始终注意不要被周围的物体绊倒。
   这样可能会造成伤害。
- **建议不要在发生雷电时使用本产品**。 这样可能会造成伤害。
- 请勿过度用力弯曲天线,以免损坏。 这样可能会造成伤害。
- 请勿将天线靠近电源,如电气插座。 这样可能会造成伤害。

- 如出现耳鸣,请调低音量或停止使用播放机。 这样可能会造成伤害。
- 不要长时间高音量地用耳机/耳塞听音乐。 这样可能会造成伤害。
- 请勿高音量使用耳机/耳塞。
   这样可能会造成伤害。
- 理好耳塞/耳机线,以免其被邻近物体卡住。 这样可能会造成伤害。
- 请勿戴着耳塞/耳机入睡。
   请勿长时间地使用耳塞/耳机。
   这样可能会造成伤害。

## 故障排除

#### |请检查!|

#### 播放器无法开机!

- · 检查电池电量是否用尽
- 用 USB 电缆对产品进行充电,然后再次检查
- · 使用尖细的物体(如拉直的回形针)插入重置孔,将播放器复位。
- 连接电源后不能对产品充电。
  - · 检查 USB 电缆连接是否牢固。
- 即使在关机时,本产品也将消耗电池电量
  - ·请检查您是否在使用某些功能, 如闹钟或 FM 录音。
  - ·请检查"设置>高级>关机类型"是否已设置为"休眠"。 在"休眠"模式下,电池的电量消耗较低。
- LCD 显示经常关闭。
  - · 为节约电源,LCD 将在指定时间后关闭。
  - 可在"设置>计时器>背光"中设定时间的长短。
- DMB/DAB 信号接收性能差
  - · 当信号较弱或该区域没有该信号时,频道搜索时间可能比较长。 DMB/DAB 服务在零点(如地下室或大楼内部)可能不可用。
  - · DMB/DAB 服务在某些地区可能不可用。 请务必检查 DMB/DAB 服务是否已覆盖该区域。
  - DMB/DAB 服务的质量视广播服务供应商所提供的转换状态而有所改变。

#### USB 电缆无法正常连接产品。

- · 检查 USB 电缆连接是否牢固。
- 收音效果差或 DMB/DAB 服务接收噪音严重!
  - 请检查耳机插孔是否变脏。
  - ·检查耳机是否连接好。
  - · 调整播放器和耳机的位置。
  - · 为避免可能的干扰,请关闭附近所有的电子设备。
- 播放期间无声音!
  - ·检查音量设置是否为"0"。
  - ·检查耳塞的插孔或连接孔是否不干净。
  - · 检查音乐文件是否损坏。
- 格式化后存储空间有所改变。
  - 操作系统不同,存储空间也会有所不同。
- 启动时间过长。
  - ·请检查本产品中是否储存了过多的文件。 建议储存 1,000 个音乐文件和 2000 个图片文件。

## 联邦通讯委员会 (FCC)

#### • 注意:

未经负责制定规范一方的明确许可,在构造上对本设备进行任何变更或修改都将导致使用者丧失操作本设备的权利。

- 本设备符合 FCC 规范第 15 章的规定。
- 操作需符合以下两个条件: (1) 本设备不会引起任何有害干扰, 及
  - (2) 此设备必须接受任何干扰,包括可能引起不理想操作的干扰。

#### 注

- 依据 FCC 规范的第 15 部分,此装置已经过测试并符合 Class B 数字设备之限制要求。 这些限制是设计用于提供合理的保护,以避免居住环境遭受到有害电波的干扰。此设备产生、使用并会散发无线电频率能量。若未依照指示进行安装或使用,可能会引起电波通信干扰的问题。然而,我们并不保证在某些特定安装情况时本发生干扰问题。 若在开启或关闭此设备时引起无线电波或是电视收迅干扰问题。 使用者可依照下列方式来尝试解决此干扰:
- 重新调整或安装接收天线
- 加大设备与接收器之间的距离。
- 将设备的电源接头接至与接收器所使用的不同的电源插座上。
- 寻求经销商或有经验的收音机/电视技术人员帮助。



## 环境 有毒物质 目录表

	零件项目(名称)		有毒有害物质或元素						
			汞 (HG)	镉 (CD)	六价铬 (CR6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)		
DISPLAY	DISPLAY-LCD;2.4inch	0	0	0	0	0	0		
	IC-CODEC	0	0	0	0	0	0		
	IC-TUNER	0	0	0	0	0	0		
	ESD SUPPRESSOR	0	0	0	0	0	0		
	IC-LOGIC	0	0	0	0	0	0		
IC-DMB Processor;FBGA,256Pin  IC-FLASH MEMORY; MLC DDP  ANTENNA-ROD(BRASS MATERIAL - Terminal,Hing post,Top Rod,Stopper A ,Lower pin, Support cap,Support,Spacer,Bushing Cap,Bushing)  IC-SDRAM,FBGA,90Pin,3.0V  IC-DC/DC CONVERTER  IC-VOLTAGE REGULATOR  IC-DEMODULATOR	IC-DMB Processor;FBGA,256Pin	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0			
	х	0	0	0	0	0			
	IC-SDRAM,FBGA,90Pin,3.0V	0	0	0	0	0	0		
	IC-DC/DC CONVERTER	0	0	0	0	0	0		
	IC-VOLTAGE REGULATOR	0	0	0	0	0	0		
	IC-DEMODULATOR	0	0	0	0	0	0		
MAIN PCB	PCB-MAIN/ 6-Layer	0	0	0	0	0	0		
PACKAGE	SHEET;Accessory Guidei, (in Many Languages), about ROHS shEET, WARRANTY CARD;(13-Language)	0	0	0	0	0	0		

## 环境 有毒物质 目录表

		有 毒 有 害 物 质 或 元 素						
	零件项目(名称)		汞 (HG)	镉 (CD)	六价铬 (CR6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
	LABEL-ALL	0	0	0	0	0	0	
PACKAGE	BLISTER – TOP AND BOTTOM (INNER,OUTER)	0	0	0	0	0	0	
	BOX-GIFT,OUTER	0	0	0	0	0	0	
MECHANICAL	SHEET – ALL	0	0	0	0	0	0	
	TAPE - ALL	0	0	0	0	0	0	
	DECORATION;B20 // Window,IML	0	0	0	0	0	0	
	SCREW – ALL	0	0	0	0	0	0	
	BRACKET – ALL	0	0	0	0	0	0	
	KNOB - ALL	0	0	0	0	0	0	
	COVER-TOP		0	0	0	0	0	
	COVER-BOTTOM	Х	0	0	0	0	0	
ACCESSORY	EARPHONE;32ohm+-6.4ohmat,1KHz, (unit A`SSY – SPC,BRASS,SC12N etc.)	0	0	0	0	0	0	
	EARPHONE;32ohm+-6.4ohmat,1KHz, (cord A'SSY – WIRE,PP,PVC,NON PVC etc.)	0	0	0	0	0	0	
	EARPHONE;32ohm+-6.4ohmat,1KHz,(PLUG – NI,COPPER,POM)	Х	0	0	0	0	0	
	EARPHONE;32ohm+-6.4ohmat,1KHz,(MOLD,PACKING,TIE)	0	0	0	0	0	0	
CABLE		0	0	0	0	0	0	

## 环境 有毒物质 目录表

	零件项目(名称)		有毒有害物质或元素					
			汞 (HG)	镉 (CD)	六价铬 (CR6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
	BATTERY-LITHIUM;(TAPE , BOX)	0	0	0	0	0	0	
BATTERIES	BATTERY-LITHIUM;(SELL,NICKEL PLATE +, WIRE HARNNESS,WIRE SOLD)	0	0	0	0	0	0	
	BATTERY-LITHIUM; (PCM - CHIP RESISTOR 330 ohm , 1k ohm)	Х	0	0	0	0	0	
PLUG	PHONE- JACK	0	0	0	0	0	0	
	RESISTANCE//1005,1608 SIZE ALL COMPONENTS	Χ	0	0	0	0	0	
CIRCUIT COMPONENTS	C-CERAMIC CHIP	0	0	0	0	0	0	
	INDUCTOR	0	0	0	0	0	0	
	CONNECTOR	0	0	0	0	0	0	
	CRYSTAL UNIT-SMD;32.768kHz,±20ppm,12.5pF, 65kohm,0.1uW,FUNDERMENTAL (INTERNALI CRYSTALI CASE, INTERNAL CRYSTAL CHIP, LEAD FLAME, PACKAGE)	0	0	0	0	0	0	
	CRYSTAL UNIT-SMD;32.768kHz,±20ppm,12.5pF, 65kohm,0.1uW,FUNDERMENTAL(CRYSTAL PLUG)	X	0	0	0	0	0	
	TR-DIGITAL	0	0	0	0	0	0	
	DIODE-SCHOTTKY BARRIER	0	0	0	0	0	0	
	DIODE-SWITCHING	Х	0	0	0	0	0	
PAPER MENUAL	MANUAL;B20 //,Quick Start Guide, (11 - Languages)	0	0	0	0	0	0	
CD MENUAL	DISC-CD;B20 // Mini,8cm	0	0	0	0	0	0	

## 环境 有毒物质 目录表

上诉所标示的 X 零部件是在科学性/技术性不可实行,以下两项适用于EU ROHS,预计以后渐进执行技术性代替品.\*锡: EU ROHS有关的第4组 (1)的条件开始免除的对4大金属物质的例外项目

- 1. 重量基准最大0.35%含有铅的铁, 0.4%含有铅的铝, 4% 含有铅的铜合金,以合金因素的铅.
- 2. 在高温熔化的焊锡上所含有的铅(则, 含有85%以上铅含有的锡)服务器,储存装置,储存装置排列系统所含有的铅(2010年为止免除)

※上诉没有标示的零部件,根据中国环境有害物质防止法不超过允许浓度